

取扱説明書 ホップ和紙スライド式ランプシェード

この商品は遠野緑峰高校の生徒が製作した大変貴重な商品となっております。
「ホップ農家を助けたい！」という思いから誕生しました。

スライドパネル4枚+2枚(無地)

ホップ和紙

高校生が丹精込めて製作した一品です。
手作りですので多少のズレはお許し下さい。



イメージキャラ
ワッシャーくん



遠野産 スギ

上部を取り外してスライドパネルを差し替えます。精密にできていますので、差し替えは丁寧に行って下さい。上部には物を置かないで下さい。

パネルに使用しているホップ和紙は、水や火に弱いので十分注意してご使用下さい。また和紙を強く押すことで破れることがありますのでご注意下さい。


ランプシェードは、倒れたり、落としたりすると破損することがあります。ご注意下さい。
高温多湿のところは避けてご利用下さい。

照明用に、ろうそくなど引火するものは絶対使用しないで下さい。

下部の部材は取り外し可能です。付属のリモコンランプをご使用の際は外してご利用下さい。付属以外のリモコンランプをご利用の際はセンサーが作動するか確認してからご利用下さい。

室外等での使用は風等で倒れる場合がございますのでご遠慮下さい。

A) オシラサマ



B) 河童



C) SLと街並み



D) 四季花

