


《簡単 スタート・ガイド》 詳細は、取扱説明書をご覧ください

各部の名前



① 現在時間の設定

(例) 水曜日の20時30分に合わせる場合

手順 1: 「現在時間表示」にする
 現在時間表示の初期状態
 月 00時00分

手順 2: 「分」を合わせる
 「分」の所が点滅します。
 または「時」を押して 3.0 に合わせます。

手順 3: 「時」を合わせる
 「時」の所が点滅します。
 または「分」を押して 2.0 に合わせます。

手順 4: 「曜日」を合わせる
 「曜日」の所が点滅します。
 または「水」を押して 水 に合わせます。

手順 5 設定完了

② アラーム時間の設定

(例) 月～日曜日 毎日 8時30分にボイスメッセージを鳴らす場合

手順 1: 「アラーム時間表示」にする
 アラーム時間表示の初期状態
 月 00時00分

手順 2: 「分」を合わせる
 「分」の所が点滅します。
 または「時」を押して 3.0 に合わせます。

手順 3: 「時」を合わせる
 「時」の所が点滅します。
 または「分」を押して 8 に合わせます。

手順 4: 「曜日」を合わせる
 「曜日」の所が点滅します。
 または「全」を押して 全ての曜日が表示されている状態に合わせます。

手順 5: アラーム音の選択
 A: ソウ
 B: フォー
 C: 音声

手順 6: 音声の録音・再生
 ●音声録音時の注意事項
 ※マイク内臓箇所
 録音時、この部分に口を近づけて大きな声で話してください。

手順 7 設定完了

その他の機能

アラームをオン/オフさせる場合
 アラームオン・オフの切替えは下記の操作で行えます。

- アラームオン
ソウの目 (LED) が点滅して
カウントダウン表示) になります。
- アラームオフ
進むを押す
戻るを押す 2秒長押し

ソウの目 (LED) が消灯して
 (現在時間表示) になります。

録音した音声を再生する場合
 ・進むを同時に押しと録音した音声を再生することができます。

注記

- 注 1: 現在時間とアラーム時間の曜日が異なります。
- 注 2: カウントダウン表示はアラーム音の時のみ表示されます。
- 注 3: 各ソウの説明
 ① 設定したアラーム音を鳴らす
 ② 設定したアラーム音が鳴りおとす
 ③ カウントダウン表示で残り時間を表します
- 注 4: ●をAかBに合わせ●を押すと対応した音が鳴り設定完了となります。

② アラーム時間の設定 をしてみよう。

を押すとアラーム音がなり
 (現在時間表示) になります。

アラーム時間になると

- ① LEDが点滅しお知らせします。
- ② 花が点滅しお知らせします。
- ③ 設定したアラーム音が鳴りお知らせします。

を押すとアラームオンとなります。
 が停止し (現在時間表示) になります。)